
LE PROGRAMME VOLT

DANIEL FOURNIER

ARTINFO/Musinfo n°30 1980

- .Ce programme, rédigé en langage INTELGREU, est destiné au système de synthèse hybride du Groupe ART ET INFORMATIQUE de Vincennes (G.A.I.V.).
- .Son but est d'obtenir des variations pseudo-aléatoires, indépendantes dans le temps, pour huit tensions de commande. Ces dérnières sortant du 8 DAC viennent contrôler huit paramètres sur un ou plusieurs synthis VCS III.

Exemple Huit oscillateurs (dont la fréquence est contrôlée par le 8 DAC). Nous obtenons huit variations non-simultanées de la hauteur du son de chaque oscillateur:



- En contrôlant d'autres paramètres, tel que la durée de chute du son dans l'enveloppe ou la profondeur de la réverbération, nous pouvons donc modifier pseudo-aléatoirement l'évolution d'un ensemble de sons.
- Pour éviter une variation continue de tous les paramètres concernés, j'ai introduit une temporisation annexe qui permet de stopper pendant un court instant (maximum de 15 ms) l'évolution des variations. Par le boitier de clés de 8 bits, il est possible de faire varier cette courte halte suivant la valeur affichée sur les clés "04" (00 pour le temps le plus long), (01 pour le plus court).
- .Pour accorder les oscillateurs concernés par ces variations, j'ai introduit dans mon programme un filtre qui donne à toute sortie la valeur affichée sur les clés "05" lorsque celle-ci affiche 00. En effet, il s'agit d'un opérateur NØR et on sait que NDI 00 place la valeur 00 dans le registre A, valeur qui sort immédiatement sur toutes les sorties.
- .Pour filtrer les tensions utilisées (ex.: voir programme DODECAPARAM), la même clé "05" sera utilisée, car suivant la valeur placée après une instruction NDI, on empêche certaines valeurs de sortir:

NDI FF : tout passe - instruction inopérante; clé " 05 " à FF

NDI F8 : ne passent que les valeurs se terminant par 0 ou 8; clé "05" à F8 (si l'on est accordé dans le tempérament: notes de la gamme)

NDI EO : ne passent que les valeurs 00, 20, 40, 60, 80, AO, CO, et EO; etc... clé "05" à EO.

PROGRAMME PRINCIPAL

(placé sur ruban)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

107D LMB

107E JMP = 1038

TEMPORISATION ANNEXE

```
Initialisation du registre H ______les valeurs seront effectivement
1Ø36 LHI 1Ø
                                                        rangées de l'adresse 10 D1 à
                  (A) ____clé "04"
1Ø38 INI Ø4
                                                         l'adresse 10 E8 (à initialiser).
                 Décrémentation de (A)
1Ø39 SUI Ø1
103B JFZ = 1039 Test sur le contenu de A:
                              si (A) \neq 00, bouclage en 1039
                              si (A) = 00, on passe à l'instruction suivante
                         TESTS SUR L'ETAT DES COMPTEURS (temps de chaque paramètre)
103E LLI DI
                             exemple sur un compteur: celui rangé en 10D4
1040 LBM
                                      qui correspond à la tension (B)
1041 DCB
1042 \text{ CTZ} = 1081
1045 LMB
                 appel de l'adresse 10D4
1046 LLI D4
                 chargement du contenu de la mémoire dans le registre B
1048 LBM
                 décrémentation du contenu de B: (B) ← (B) - 1
1049 DCB
104A CTZ = 1088 test sur le contenu de B: si (B) # 00, continuer les instructions sui
                                             si (B) = 00, appel du sous programme vante
                                                       rangé en 1088
                 chargement du nouveau
104D LMB
                  contenu de B (après décrémentation) dans la mémoire à la même adresse
104E LLI D7
1010 LBM
1Ø51 DCB
1052 \text{ CTZ} = 108\text{F}
1Ø55 LMB
1056 LLI DA
                         Le travail est le même pour les huit compteurs rangés en
1Ø58 LBM
                            10D1, D4, D7, DA, DD, E0, E3 et E6
1Ø59 DCB
105A CTZ = 1096
105D LMB
105E LLI DD
1060 LBM
                         Dès que le compteur arrive à 00, le sous-programme
1Ø61 DCB
                         correspondant se charge:
1062 \text{ CTZ} = 109D
                                   .d'appeler un sous-programme de calcul
1065 LMB
                                   de sélectionner la voie sur laquelle doit sortir la
1066 LLI EØ
                                     nouvelle tension
1068 LBM
                                   .d'envoyer cette nouvelle tension
1069 DCB
                                   .de revenir dans le programme principal
106A CTZ = 10A4
106D LMB
106E LLI E3
1070 LBM
1071 DCB
1072 \text{ CTZ} = 10AB
1Ø75 LMB
1076 LLI E6
1078 LBM
1079 DCB
107A CTZ = 10B2
```

de saut inconditionnel qui renvoie en début de programme; le seul moyen de l'arrêter est donc d'enfoncer la touche "RESET" http://www.artinfo-musinfo.org ArtInfo MusInfo # 30, 1980, page 7 / 48 pupitre de l'INTEL 8008.

A la fin de cette succession de tests, on trouve une instruct

SOUS-PROGRAMMES

| 1081 CAL = 10B9 | .8 sous-programmes (pour chaque paramètre: 1 sous-programme) | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 1084 LAI 80 | | | |
| 1Ø86 OUT Ø9 1Ø87 RET | exemple: celui rangé en 108F; (tension(C)). | | |
| 1Ø88 CAL = 1ØB9 | | | |
| 108B LAI 40 | | | |
| 1Ø8D OUT Ø9 | | | |
| 1Ø8E RET | | | |
| 1Ø8F CAL = 1ØB9 | appel du sous-programme de calcul rangé en 10B9 | | |
| 1092 LAI 20 1094 OUT 09 | sélection de la voie de sortie sur le 8DAC: ici: 20 | | |
| 1Ø94 001 Ø9 1Ø95 RET | sortie de la valeur contenue dans A sur cette voie retour au programme principal. | | |
| 1Ø96 CAL = 1ØB9 | , and the second | | |
| 1Ø99 LAI 1Ø | .les 8 sous-programmes sont identiques quant à leur fonction, | | |
| Ø9B OUT Ø9 | excepté celle de sélectionner les 8 voies (de 80 à 01 pour | | |
| 109C RET | les tension (A) à (H)). | | |
| Ø9D CAL = 1ØB9 | | | |
| ØAØ LAI Ø8 | la tension qui sortira de chaque DAC est calculée en fonction | | |
| ØA2 OUT Ø9 | de la précédente tension et d'un opérateur qui est lui-même | | |
| ØA3 RET | différent à chaque nouvel appel du sous-programme de calcul | | |
| ØA4 CAL = 1 ØB9 | pour éviter que la tension de sortie soit cyclique. | | |
| 1ØA7 LAI Ø4 1ØA9 OUT Ø9 | On aura donc: | | |
| IØAA RET | | | |
| 1ØAB CAL = 1ØB9 | une tension convertie donc une valeur dans A un opérateur, une opération XØR | | |
| IØAE LAI Ø2 | | | |
| IØBØ OUT Ø9 | pour le sous-programme de calcul de valeurs | | |
| 1ØB1 RET | pseudo-aléatoires: | | |
| 10B2 CAL = $10B9$ | -l'ancienne valeur de A est mémorisée | | |
| ØB5 LAI Ø1 | -l'ancienne valeur de l'opérateur de même. | | |
| IØB7 OUT Ø9 | | | |
| ØB8 RET | | | |
| | exemple: tension(A) | | |
| 1ØB9 INL | 10D2) 1) calcul du nouvel opérateur | | |
| ØBA LAM | $10D2 (A) \leftarrow (M)$ | | |
| ØBB ADA | 10D2 (A) ← (A)+(A) } et son rangement en memoire | | |
| IØBC JFS = 10C1 IØBF XRI 7D | 10D2 sau£ si flag signe=0 | | |
| ØC1 LMA | 10D2 calcul (A) XØR 7D } 10D2 (M) ← (A) | | |
| ØC2 INL | 10D2 (M) ← (A) / 10D3 | | |
| 1ØC3 XRM | 10D3 calcul(A)XØR (M) | | |
| ØC4 RLC | 10D3 rotation 2) calcul de la nouvelle valeur de A | | |
| 1ØC5 LBA | 10D3 rangement (R) (A) | | |
| 1ØC6 RLC | 10D3 rotation et calcul de la nouvelle valeur du | | |
| 1ØC7 RLC | 10D3 rotation compteur servant à la temporisation | | |
| IØC8 LMA IØC9 DCL | 10D3 rangement (M) (A) de chaque valeur de sortie et | | |
| 1ØCA DCL | 10D2 10D1 rangement en mémoire de la valeur | | |
| 1 ØCB LMB | 10D1 rangement $(M) \leftarrow (B)$ de A | | |
| IØCC LBA | 10D1 rangement (B) (A) Dans l'exemple: | | |
| IØCD INI Ø5 | (A) ← clé "05" 10D3: nouvelle valeur de A qui va sortir | | |
| IØCE NDB | filtrage (A)NØR (B) 💢 10D2: nouvel opérateur qui a servi au | | |
| IØCF OUT ØB | sortie sur 8 DAC 🚶 calcul | | |
| 1ØDØ RET | retour au sous-programme 1001: nouvelle valeur du compteur. | | |
| | | | |

Autre application:

DODECAVOLT

.A l'aide du 4 DAC dont les gains sont préréglés pour une utilisation tempérée, et en modifiant certaines instructions dans les sous-programmes, on peut obtenir 4 tensions de commande en fréquence des 4 oscillateurs (filtre y compris) variant entre DO3 et SOL # 5.

.Si on prend les tensions(A),(C),(E),(G), il faudra:
d'une part, modifier le contenu du programme:

- en 10 CF: RET au lieu de OUT OB

| - en 1084: | _ en 1092 : | _en 10A0: | _en 10AE : |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OUT OC RET | OUT OD RET | OUT OE RET | OUT OF RET |
| pour (A) | pour (C) | pour (E) | pour (G) |

d'autre part, filtrer la sortie de la valeur contenue dans A par la clé "05" positionnée en F8 (11111000), ce qui correspond à un calcul du style NDI F8 (laissant passer les valeurs terminant par 0 ou 8).

On pourra évidemment filtrer la sortie autrement pour jouer sur les demi-tons ou les quarts de tons ou encore pour jouer sur la gamme par tons.

0000000